



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9





1 609 92A C9R








et Algupärane kasutusjuhend





Eesti.....	Lehekülg	7
------------	----------	---



A1**A2****A3**

B1**B2**



Eesti

Ohutusjuhised

Üldised ohutuse nõuded



Lugege kõiki töölauga või paigaldatava elektrilise tööriistaga kaasas olevaid hoiatavaid suuniseid ja juhiseid.

Ohutussuuniste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või rasked

vigastused.

Tööpinkidega seotud ohutuse nõuded

- ▶ **Enne seadme seadistamist või lisavarustusosade vahetamist tõmmake pistik pistikupesast ja/või võtke aku elektrilisest tööriistast välja.** Elektrilise tööriista soovimatut käivitumine on sagedane õnnetuste põhjus.
- ▶ **Enne elektrilise tööriista paigaldamist seadke töölaud korralikult üles.** Laitmatu ülesseadmine on oluline kokkuvarisemisrisi vältimiseks.
- ▶ **Kinnitage elektriline tööriist enne selle kasutamist kindlalt töölauale.** Elektrilise tööriista libisemine töölaual võib põhjustada kontrolli kaotuse.
- ▶ **Asetage töölaud tugevale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.** Kui töölaud saab libiseda või kõikuda, ei saa töödeldavat detaili ühtlaselt ja kindlalt juhtida.
- ▶ **Ärge koormake töölauda üle ja ärge kasutage seda redeli või tellinguna.** Ülekoormamine või töölaual seismine võib põhjustada seda, et töölaua raskuskeskne nihkub kõrgemale ja töölaud kukub ümber.
- ▶ **Ärge suruge töödeldavat detaili jõuga vastu saeketast.** Kui elektrilise tööriista kasutamisel rakendada liigset survet, võib töölaud ümber minna.
- ▶ **Jälgige, et töötamisel oleksid kõik kruvid ja ühenduselemendid kindlalt kinnitatud.** Loksuvad ühendused võivad põhjustada ebastabiilsust ja ebatäpseid saagimistoianguid.
- ▶ **Kontrollige, et pikad ja rasked töödeldavad detailid töölauda tasakaalust välja ei vii.** Pikad ja rasked töödeldavad detailid tuleb vabast otsast toetada.
- ▶ **Ärge pange töölaua kokkuluikamisel ega teineteisest eemale nihutamisel sõrmi liigendite lähedusse.** Sõrmi võidakse muljuda.

Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla teie töölaua kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähendus mees. Sümbolite õige tõlgendamine aitab teil töölauda efektiivsemalt ja ohutumalt kasutada.

Sümbolid ja nende tähendus



Tööpingi maksimaalne kandevõime (elektriline tööriist + toorik) on **100 kg**.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Nõuetekohane kasutamine

Töölaud on ette nähtud järgmiste Boschi statsionaarsete saagide kinnitamiseks (seis **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Koos elektrilise tööriistaga on töölaud ette nähtud laudade ja profiilide järkamiseks.

Kujutatud komponendid

Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.

- (1) Piirik
- (2) Kaarlukk
- (3) Põhiraam
- (4) Kaitseklemm
- (5) Tööpingi jal
- (6) Ühendusdetail
- (7) Kinnituskomplekt
- (8) Elektrilise tööriista korpuse raam

Tehnilised andmed

Tööpink	GTA700	
Tootenumber		3 601 M22 9..
Tööpingi kõrgus	mm	546
Max kandevõime (elektriline tööriist + toorik)	kg	100
Kaal, u	kg	8,7

Paigaldus

Tarnekomplekt

Enne tööpingi kokkupanekut kontrollige, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki alljärgnevalt loetletud osi:

- Põhiraam **(3)**
- Tööpingi jalad **(5)** (2x esijalga "A" ja "B", 2x tagajalga "C" ja "D")
- Ühendusdetailid **(6)** (4x)
- Kinnitustdetailide komplekt **(7)**, mis sisaldab: sisekuuskantkrude (8 tk), lukustusmutreid (8 tk)

Lisaks vajalikud tööriistad:

- sisekuuskantvõti (5 mm)

- mutrivõti (13 mm)

Tööpingi monteerimine (vt jooniseid A1–A3)

- Võtke kõik tarnega kaasasolevad osad ettevaatlikult nende pakendist välja.
- Eemaldage kogu pakkematerjal.
- Vajutage kaitseklemmide (**4**) ja tõmmake põhiraam (**3**) lahti.
- Sisestage ühendusdetailid (**6**) põhirõnga otstesse (**3**), kuni paigaldusavad on ühel joonel.
- Keerake ühendusdetailid (**6**) ja põhiraam omavahel kokku kinnituskomplekti kuuluvate kruvide ja mutritega (**7**).
- Pistke tööpingi jalad (**5**) ühendusdetailidesse (**6**) kuni montaažiavad on joondatud. Pöörake tähelepanu sobivale märgistusele (A, B, C, D).
- Keerake tööpingi jalad kinnitusdetailide komplekti (**7**) kuuluvate kruvide ja mutritega põhiraami külge.

Elektrilise tööriista kinnitamine (vt jooniseid B1–B2)

- Asetage tööpink stabiilsele, ühetasasele horisontaalsele pinnale.
- Seadke elektriline tööriist põhiraami keskele. Kasutage selleks piirkuid (**1**).
- Riputage kaarluku (**2**) kaar korpuse raamile (**8**) ja pöörake hoob elektrilise tööriista fikseerimiseks alla.

Kasutamine

Töösuunised

Hoidke töödeldavat detaili, eriti selle pikemat ja raskemat osa, alati tugevasti kinni. Töödeldava detaili läbilõikamise järel võib raskusele nii ebasoodsalt nihkuda, et töölaud kaadub.

Ärge koormake töölauda üle. Järgige alati töölaua maksimaalset kandevõimet.

Transport (vt jooniseid C1–C2)

► **Tööpingi kokkupanekul või lahtivõtmisel ei tohi olla elektriline tööriist tööpingile monteeritud.**

Teisaldamiseks tuleb tööpink kokku panna.

- Avage kaarlukk (**2**) ja eemaldage elektriline tööriist.
- Pange tööpink kokku.
- Laske transpordiasendi kinnitamiseks kaitseklemmil (**4**) fikseeruda.

Hooldus ja korrashoid

Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine

Eesti Vabariik

Tel.: (+372) 6549 575

Meie teenindusaadresside ja garantiitingimuste lingi leiate viimaselt lehelt.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisildil olev 10-kohaline tootenumber.

Kasutuskõlbatuks muutunud seadmete käitlus

Tööpingid, lisavarustus ja pakendid tuleb suunata keskkonnasäästlikult taaskasutusse.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>