



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9








1 609 92A C9R







fr Notice originale





A1**A2****A3**

B1**B2**



Français

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générales



Lisez tous les avertissements et instructions joints au support de travail ou à l'outil électroportatif à monter. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Consignes de sécurité pour supports de travail

- ▶ **Débranchez l'outil électroportatif de la prise secteur et/ou retirez l'accu avant de procéder à des réglages et à des changements d'accessoires.** La mise en route intempestive des outils électroportatifs est une cause fréquente d'accident.
- ▶ **Installez correctement le support de travail avant de fixer l'outil électroportatif.** Un montage correct est primordial pour disposer d'une bonne stabilité et exclure tout effondrement du support.
- ▶ **Fixez l'outil électroportatif de manière stable et sûre sur le support de travail avant de l'utiliser.** Un outil électroportatif qui glisse sur le support de travail peut entraîner une perte de contrôle.
- ▶ **Placez le support de travail sur un sol ferme, plan et horizontal.** Si le support de travail risque de se déplacer ou de basculer, il n'est pas possible de scier en toute sécurité et de bien guider la pièce.
- ▶ **Ne surchargez pas le support de travail et ne l'utilisez pas en tant que marche-pied ou escabeau.** Si vous surchargez le support de travail ou montez dessus, il risque de se renverser du fait que son centre de gravité se déplace alors vers le haut.
- ▶ **N'amenez pas la pièce en contact avec la lame de scie de façon trop brutale.** Si la pression exercée contre la lame est trop élevée, le support de travail peut se renverser.
- ▶ **Veillez à ce que toutes les vis et tous les éléments de fixation soient bien serrés.** Un mauvais serrage est source d'instabilité et d'imprécision lors des sciages.
- ▶ **Assurez-vous que les pièces longues et lourdes ne déséquilibrent pas le support de travail.** Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.
- ▶ **N'approchez pas vos doigts des points d'articulation lorsque vous pliez ou dépliez le support de travail.** Vous pourriez vous coincer les doigts.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre support de travail. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des sym-

boles vous aidera à mieux utiliser votre support de travail et en toute sécurité.

Symboles et leur signification



La capacité de charge maximale (outil électroportatif + pièce) du support de travail est de **100 kg**.

Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

Le support de travail est conçu pour supporter les scies stationnaires Bosch suivantes (état : **2025.06**) :

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Le support de travail est conçu pour sectionner des planches et des profilés en combinaison avec l'outil électroportatif.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère aux représentations sur les pages graphiques situées en début de notice.

- (1) Butée
- (2) Fermeture à étrier
- (3) Châssis de base
- (4) Borne porte-fusible
- (5) Pied
- (6) Élément de raccordement
- (7) Kit de fixation
- (8) Cadre de l'outil électroportatif

Caractéristiques techniques

Support de travail		GTA700
Référence		3 601 M22 9..
Hauteur du support de travail	mm	546
Capacité de charge maxi (outil électroportatif + pièce)	kg	100
Poids (approx.)	kg	8,7

Montage

Accessoires fournis

Avant de monter le support de travail, vérifiez qu'aucune des pièces indiquées ci-dessous ne manque :

- Châssis de base **(3)**
- Pieds **(5)** (2 x pieds avant « A » et « B », 2 x pieds arrière « C » et « D »)
- Éléments de raccordement **(6)** (4x)

- Set de fixation **(7)** composé de :
vis à six pans creux (8x),
écrous de blocage (8x)

D'autres outils nécessaires, pas fournis avec l'outil :

- Clé mâle pour vis à six pans creux (5 mm)
- Clé plate (13 mm)

Montage du support de travail (voir figures A1–A3)

- Déballez avec précaution toutes les pièces fournies.
- Enlevez tout le matériel d'emballage.
- Appuyez sur la borne porte-fusible **(4)** et dépliez le châssis de base **(3)**.
- Insérez les éléments de raccordement **(6)** respectivement sur les extrémités du châssis de base **(3)** jusqu'à ce que les trous de fixation coïncident.
- Vissez les éléments de raccordement **(6)** et le châssis de base à l'aide des vis et écrous du set de fixation **(7)**.
- Insérez les pieds **(5)** dans les éléments de raccordement **(6)** jusqu'à ce que les orifices de montage soient alignés. Veillez à ce que le marquage soit correct (A, B, C, D).
- Vissez les pieds au châssis de base à l'aide des vis et écrous du set de montage **(7)**.

Fixation d'un outil électroportatif (voir figures B1–B2)

- Placez le support de travail sur une surface solide, plane et horizontale.
- Centrez l'outil électroportatif sur le châssis de base. Servez-vous pour cela des butées **(1)**.
- Placez l'étrier de la fermeture à étrier **(2)** au-dessus du cadre **(8)** et rabattez le levier vers le bas pour bloquer l'outil électroportatif.

Utilisation

Instructions d'utilisation

Tenez toujours fermement la pièce, surtout la partie plus longue qui est la plus lourde. Après avoir sectionné la pièce, le support de travail risque de basculer du fait d'un déplacement défavorable du centre de gravité.

Ne surchargez pas le support de travail. Respectez toujours la capacité de charge maximale du support de travail.

Transport (voir figures C1–C2)

► Ne dépliez ou repliez pas le support de travail lorsque l'outil électroportatif se trouve dessus.

Pour le transport, vous pouvez replier le support de travail.

- Ouvrez la fermeture à levier **(2)** et retirez l'outil électroportatif.
- Repliez le support de travail.
- Pour bloquer l'appareil électroportatif en position de transport, laissez la borne porte-fusible **(4)** s'enclencher.

Entretien et Service après-vente

Service après-vente et conseil utilisateurs

France

Tel. : 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

Maroc

Tel. : +212 5 29 31 43 27

Vous trouverez le lien vers les conditions de garantie et les adresses du service après-vente à la dernière page.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Élimination des déchets

Prière de rapporter les supports de travail, accessoires et emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l'environnement.

Valable uniquement pour la France :



Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>