



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9








1 609 92A C9R







id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal





A1**A2****A3**

B1**B2**



Bahasa Indonesia

Petunjuk keselamatan

Petunjuk keselamatan umum



Baca semua petunjuk peringatan keamanan dan instruksi yang tercantum mengenai meja kerja atau perkakas listrik yang akan dipasang. Kelalaian dalam mengabaikan instruksi dan petunjuk keselamatan dapat

menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Petunjuk keselamatan untuk meja kerja

- ▶ **Lepaskan steker dari stopkontak dan/atau lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pengaturan pada perangkat atau mengganti aksesoris.** Perkakas listrik yang dinyalakan tanpa disengaja dapat mengakibatkan kecelakaan.
- ▶ **Sebelum memasang perkakas listrik pada meja kerja, rakit terlebih dulu meja kerja dengan benar.** Perakitan yang tepat sangat penting untuk mencegah meja kerja roboh.
- ▶ **Pasang perkakas listrik ke meja kerja dengan aman sebelum digunakan.** Perkakas listrik pada meja kerja dapat terlepas dan menyebabkan kehilangan kendali.
- ▶ **Letakkan meja kerja di atas permukaan yang kokoh, datar, dan horizontal.** Jika meja kerja dapat terlepas atau goyah, benda kerja tidak dapat diarahkan secara merata dan aman.
- ▶ **Jangan membebani meja kerja dan jangan menggunakannya sebagai tangga atau perancah.** Pemberian beban berlebih dan penggunaan meja kerja sebagai pijakan dapat menyebabkan titik berat meja kerja bergeser ke atas sehingga meja dapat terguling.
- ▶ **Jangan menekan benda kerja secara paksa ke pisau gergaji.** Menekan terlalu kuat saat menggunakan perkakas listrik dapat mengakibatkan meja kerja terbalik.
- ▶ **Selama pengerjaan, pastikan semua sekrup dan elemen penyambung telah benar-benar dikencangkan.** Penyambungan yang tidak kencang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan proses penggergajian tidak akurat.
- ▶ **Pastikan benda kerja yang panjang dan berat tidak mengganggu keseimbangan meja kerja.** Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.
- ▶ **Jauhkan jari dari titik sambungan saat melipat atau membuka meja kerja.** Jari dapat terjepit.

Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu selama penggunaan meja kerja. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta artinya. Interpretasi yang tepat mengenai simbol tersebut

dapat membantu Anda menggunakan meja kerja dengan aman dan lebih baik.

Simbol dan artinya



Kapasitas beban maksimal (perkakas listrik + benda kerja) meja kerja sebesar **100 kg**.

Spesifikasi produk dan performa

Tujuan penggunaan

Meja kerja ini cocok untuk menopang gergaji stasioner Bosch berikut (per **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Bersama dengan perkakas listrik, meja kerja cocok untuk memotong panjang papan dan profil.

Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas yang digambarkan mengacu pada gambar pada halaman grafik di awal petunjuk.

- (1) Pembatas
- (2) Kait pengencang
- (3) Rangka dasar
- (4) Klem pengaman
- (5) Kaki meja kerja
- (6) Elemen penghubung
- (7) Set pengencangan
- (8) Rangka housing perkakas listrik

Data teknis

Meja kerja		GTA700
Nomor seri		3 601 M22 9..
Tinggi meja kerja	mm	546
Kapasitas beban maks. (perkakas listrik + benda kerja)	kg	100
Berat, sekitar	kg	8,7

Pemasangan

Lingkup pengiriman

Sebelum memasang meja kerja, pastikan semua komponen yang tercantum di bawah ini telah disertakan:

- Rangka dasar **(3)**
- Kaki meja kerja **(5)** (2x kaki depan "A" dan "B", 2x kaki belakang "C" dan "D")
- Komponen sambungan **(6)** (4x)

- Set pemasangan **(7)** terdiri dari:
Sekrup soket segi enam (8x),
Mur pengunci (8x)

Peralatan yang diperlukan selain peralatan yang disertakan dalam cakupan pengiriman:

- Kunci L (5 mm)
- Kunci pas (13 mm)

Memasang meja kerja (lihat gambar A1–A3)

- Keluarkan semua komponen yang disertakan dalam kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan.
- Tekan klem pengaman **(4)** dan tarik rangka dasar **(3)**.
- Pasang setiap komponen sambungan **(6)** ke ujung rangka dasar **(3)** hingga lubang pemasangan sejajar.
- Pasang komponen sambungan **(6)** dan rangka dasar menggunakan sekrup dan mur dari set pengencangan **(7)**.
- Pasang kaki meja kerja **(5)** ke komponen sambungan **(6)**, hingga lubang pemasangan sejajar. Perhatikan penandaan yang sesuai (A, B, C, D).
- Sekrup kaki meja kerja dan rangka dasar menggunakan sekrup dan mur dari set pengencangan **(7)**.

Mengencangkan perkakas listrik (lihat gambar B1–B2)

- Letakkan meja kerja di atas permukaan yang kokoh, datar, dan horizontal.
- Posisikan perkakas listrik di tengah-tengah di atas rangka dasar. Untuk itu, gunakan penyangga **(1)**.
- Gantung kait pada kait pengencang **(2)** di atas rangka housing **(8)** dan tekuk tuas ke bawah untuk mengunci perkakas listrik.

Pengoperasian

Petunjuk pengoperasian

Selalu pegang benda kerja dengan kuat, terutama pada bagian yang lebih panjang dan lebih berat. Setelah memotong benda kerja, titik berat dapat bergeser sedemikian rupa sehingga meja kerja terbalik.

Jangan membebani meja kerja. Selalu perhatikan kapasitas beban maksimal meja kerja.

Pengangkutan (lihat gambar C1–C2)

- **Saat melipat atau membuka meja kerja, perkakas listrik tidak boleh dipasang di atas meja kerja.**

Meja kerja dapat dilipat untuk pengangkutan.

- Buka kait pengencang **(2)** dan lepaskan perkakas listrik.
- Lipat meja kerja.
- Untuk mengunci posisi pengangkutan, kunci klem pengaman **(4)**.

Perawatan dan servis

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Indonesia

Tel.: (021) 3005 5800

Tautan ke alamat web layanan dan informasi ketentuan garansi kami dapat ditemukan di halaman terakhir.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Cara membuang

Meja kerja, aksesoris, dan kemasan harus didaur ulang secara ramah lingkungan.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>