



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9





1 609 92A C9R








It Originali instrukcija





Lietuvių k.	Puslapis	7
------------------	----------	---



A1**A2****A3**

B1**B2**



Lietuvių k.

Saugos nuorodos

Bendrosios saugos nuorodos



Perskaitykite visas prie darbinio stalo ar montuojamo elektrinio įrankio pridedamas įspėjamąsias nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenažkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Saugos nuorodos dirbantiems su darbiniu stalu

- ▶ **Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti ar keisti atsargines dalis, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką ir/arba iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių.** Netikėtai įsijungus elektriniam įrankiui gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš pradėdami montuoti elektrinį įrankį, tinkamai surinkite darbinį stalą.** Kad atrama nesulūžtų, būtina nepriekaištingai sumontuoti.
- ▶ **Prieš pradėdami dirbti su elektriniu įrankiu, jį saugiai pritvirtinkite prie darbinio stalo.** Elektriniam įrankiui nuslydus ant darbinio stalo, galima prarasti kontrolę.
- ▶ **Darbinį stalą pastatykite ant tvirtų, lygus ir horizontalaus pagrindo.** Darbiniam stalui pasislinkus arba susvyravus, ruošinys gali būti stumiamas netolygiai ir nesaugiai.
- ▶ **Darbinio stalo neperkraukite ir nenaudokite jo kaip kopėčių arba pastolių.** Darbinį stalą apkrovus per didelę apkrova arba ant jo stovint, darbinio stalo svorio centras gali pasislinkti į viršų ir stalas gali nuvirsti.
- ▶ **Neįremkite ruošinio į pjūklo diską naudodami jėgą.** Jei dirbant su elektriniu įrankiu ruošinys spaudžiamas per didelę jėgą, darbinis stalas gali apvirsti.
- ▶ **Dirbant visi varžtai ir jungiamieji elementai turi būti tvirtai užveržti.** Jei yra atsilaisvinusių jungčių, pjaunant įrangą gali stovėti netvirtai ir pjovimas gali būti netikslus.
- ▶ **Patikrinkite, ar ilgi ir sunkūs ruošiniai nesutrikdys darbinio stalo pusiausvyros.** Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.
- ▶ **Sustumdami ar išskleisdami darbinį stalą nelaikykite pirštų netoli lankstų.** Priešingu atveju pirštus galite suspausti.

Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant darbinį stalą. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai suprasdami simbolius galėsite geriau ir saugiau naudotis darbinio stalu.

Simboliai ir jų reikšmės



Darbinio stalo maksimali leidžiamoji apkrova (elektrinis įrankis + ruošinys) yra **100 kg**.

Gaminio ir savybių aprašas

Naudojimas pagal paskirtį

Ant darbinio stalo leidžiama tvirtinti šiuos Bosch stacionariusius pjūklus (parengta **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Su elektriniu įrankiu naudojamas darbinis stalas yra skirtas lentoms ir profiliams pjautyti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų komponentų numeriai atitinka instrukcijos pradžioje pateiktos schemos numerius.

- (1) Atrama
- (2) Fiksatorius su apkaba
- (3) Pagrindinis rėmas
- (4) Apsauginis gnybtas
- (5) Darbinio stalo koja
- (6) Jungiamasis elementas
- (7) Tvirtinamųjų dalių rinkinys
- (8) Elektrinio įrankio korpuso rėmas

Techniniai duomenys

Darbo stalas		GTA700
Gaminio numeris		3 601 M22 9..
Darbinio stalo aukštis	mm	546
Maks. leidžiama apkrova (elektrinis + ruošinys)	kg	100
Apytikslis svoris	kg	8,7

Montavimas

Tiekiamas komplektas

Prieš pradėdami darbinį stalą montuoti patikrinkite, ar pateiktos visos žemiau nurodytos dalys:

- Pagrindinis rėmas **(3)**
- Darbinio stalo kojos **(5)** (2 priekinė koja „A“ ir „B“, 2x užpakalinė koja „C“ ir „D“)
- Jungiamosios dalys **(6)** (4x)
- Tvirtinamųjų dalių rinkinį **(7)** sudaro: varžtai su vidiniu šešiabriauniu (8x) apsauginės veržlės (8x)

Papildomai be pateiktos įrangos reikalingi šie įrankiai:

- Šešiabriaunis raktas (5 mm)

- Veržliaraktis (13 mm)

Darbinio stalo montavimas (žr. A1–A3 pav.)

- Tiekiamas dalis atsargiai išimkite iš pakuotės.
- Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
- Paspauskite apsauginį gnybtą **(4)** ir atskirkite pagrindinio rėmo **(3)** dalis.
- Jungiamąsias dalis **(6)** įstatykite į pagrindinio rėmo **(3)** galus taip, kad montavimo angos būtų vienoje linijoje.
- Jungiamąsias dalis **(6)** su pagrindiniu rėmu susukite varžtais ir veržlėmis iš tvirtinamųjų dalių rinkinio **(7)**.
- Darbo stalo kojas **(5)** įstatykite į jungiamąsias dalis **(6)** taip, kad sutaptų montavimo angos. Atkreipkite dėmesį į ženklinį (A, B, C, D).
- Darbinio stalo kojas su pagrindiniu rėmu susukite varžtais ir veržlėmis iš tvirtinamųjų dalių rinkinio **(7)**.

Elektrinio įrankio tvirtinimas (žr. B1–B2 pav.)

- Darbinį stalą pastatykite ant tvirto, lygaus ir horizontalaus pagrindo.
- Elektrinį įrankį nustatykite į pagrindinio rėmo centrą. Tam tikslui yra skirtos atramos **(1)**.
- Fiksatoriaus **(2)** apkabą užkabinkite už korpuso rėmo **(8)** ir, kad užfiksuotumėte elektrinį įrankį, nulenkite žemyn svirtelę.

Naudojimas

Darbo patarimai

Visada tvirtai laikykite ruošinį, ypač atlikdami ilgus, sunkius pjūvius. Nupjovus ruošinį, pakinta svorio centro padėtis ir darbinis stalas net gali pradėti virsti.

Neapkraukite darbinio stalo per didele apkrova. Niekada neviršykite darbinio stalo leistinosios apkrovos.

Transportavimas (žr. C1–C2 pav.)

- Darbinį stalą suskleidžiant ar išskleidžiant nuo jo turi būti nuimtas elektrinis įrankis.

Norėdami transportuoti, darbinį stalą galite sulankstyti.

- Atfiksukite fikсаторių su apkaba **(2)** ir išimkite elektrinį įrankį.
- Stalą suskleiskite.
- Norėdami užfiksuoti transportavimo padėtį, užfiksuokite apsauginį gnybtą **(4)**.

Priežiūra ir servisas

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Lietuva

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Mūsų techninės priežiūros adresų ir garantijos sąlygų nuorodą rasite paskutiniame puslapyje.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Šalinimas

Darbiniai stalai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>